SETRADA®
OBJEKTMÖBEL

Produkt online ansehen



Terrassentisch - Jabel mit Tischplatte 80x80 in Teakholzoptik

Artikelnummer: TT-Jabel-Teak

227,90 €

Preis exkl. MwSt.
inkl. 19% MwSt.: 271,20 €

Technische Daten

HERSTELLER	Garden Emotion
EINSATZBEREICH	Outdoor-Bereich
STAPELBAR	Nein
BREITE	80 cm
TIEFE	80 cm
HÖHE	75 cm

Beschreibung

Terrassentisch „Jabel“ – Outdoor-Tisch mit Polywood-Tischplatte 80 × 80 cm in Teakholzoptik

Der Terrassentisch „Jabel“ überzeugt durch modernes Design, robuste Materialien und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem gebürsteten Aluminiumgestell in hochwertiger Edelstahloptik und der pflegeleichten Polywood-Tischplatte fügt sich der Tisch harmonisch in Terrassen, Gärten und Außenanlagen ein. Besonders in Kombination mit den passenden JABEL Stühlen entsteht ein stilvolles und modernes Outdoor-Ambiente.

Die widerstandsfähige Tischplatte aus Polywood verbindet die natürliche Optik von Holz mit den Vorteilen moderner Materialien. Sie ist wetterbeständig, pflegeleicht und ideal für den täglichen Einsatz im Außenbereich geeignet. Das stabile Aluminiumgestell sorgt zusätzlich für hohe Stabilität und Langlebigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Die JABEL Serie ist vielseitig kombinierbar und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich – perfekt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im privaten oder gastronomischen Außenbereich.

Eigenschaften & Details

Tischplatte: Polywood

Gestell: Gebürstetes Aluminium in Edelstahloptik

Farbe: Teakholzoptik

Beschreibung – Fortsetzung

Wetterfest und pflegeleicht

Robuste und langlebige Konstruktion

Ideal für Terrasse, Garten und Außenbereiche

Maße

Tischhöhe: ca. 75 cm

Tischplatte: ca. 80 × 80 cm

Weitere Informationen

UV- und witterungsbeständig

Pflegeleichte Oberfläche

Stabiles Aluminiumgestell mit hochwertiger Edelstahloptik

Vielseitig kombinierbar mit weiteren Möbeln der JABEL Serie

Geeignet für private und gastronomische Außenbereiche

Hinweis zur Nutzung Gläser können einen sogenannten Einbrand-Effekt auf der Polywood-Lattung verursachen. Bitte verwenden Sie daher Untersetzer für Gläser, um die Oberfläche dauerhaft zu schützen.